

UNIVERSAL PULLERT

Monteringsvejledning

Forberedelse af fundament

Bor eller grav et hul med en diameter på ca. Ø250 mm og en dybde tilpasset fundamentets krav (typisk 500-700 mm afhængigt af pullertens højde og belastning).

Placering af kunststofrør

Sæt et kunststofrør med en udvendig diameter på Ø160 mm lodret ned i hullet. Sørg for, at røret står i vater.

Fundamentstøbning

Fyld evt. hullet uden om kunststofrøret med tørbeton eller en egnet betonblanding. Komprimer betonen forsigtigt, så røret forbliver i korrekt position. Lad betonen hærde i henhold til producentens anvisninger.

Montering af pullert

Når betonen er hærdet, placeres pullerten i kunststofrøret. Fyld derefter det mellem-liggende rum mellem pullerten og røret med fint sand. Dette sikrer stabilitet og gør det muligt at udskifte pullerten uden at beskadige fundamentet.

